

Замечательная связь, мобильная жизнь

U'manager

Руководство по эксплуатации

Авторские права © 2008 Huawei Technologies Co., Ltd.

Все права защищены

Не допускается полное или частичное копирование данного руководства и его распространение в любой форме без письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки



HUAWEI и **HUAWEI** являются товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd. Все остальные товарные знаки, упоминаемые в данном руководстве, являются собственностью их владельцев.

Примечание

Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).


Содержание

1 Описание U'manager	1
Запуск U'manager.....	1
Обзор интерфейса.....	1
2 Интернет-службы	3
Доступ к Интернету.....	3
Окно статистики	3
3 Текстовое сообщение	5
Создание и отправка сообщений	5
Входящие	5
Исходящие	7
Важные, Черновики, Удаленные и Отчеты.....	7
Просмотр сообщений на картах SIM/USIM	7
Настройки текстовых сообщений.....	8
4 Телефонная книга.....	10
Управление локальной Телефонной книгой	10
Управление локальной Телефонной книгой на карте SIM/USIM.	13
Импорт/Экспорт.....	13
5 USSD Сервис	15
Проверка баланса.....	15
Пополнение счета	15
Использование Других USSD Сервисов	15
6 Настройки и запрос информации.....	16
Переключение языка	16
Операции с PIN-кодом	16
Выбор устройства.....	17
Просмотр Диагностики.....	18
Настройка запуска	18
Настройки сети	18

Настройка Профиля соединения.....	19
7 Часто задаваемые вопросы.....	21
8 Сокращения и аббревиатуры.....	22

1 Описание U'manager

Запуск U'manager

Чтобы запустить программу **U'manager**, дважды щелкните значок  на рабочем столе.





Примечание:


- Если необходимо указать PIN-код (персональный идентификационный номер), введите правильный код и нажмите **ОК**. Если вам не удастся ввести правильный PIN-код или код разблокировки PIN (PUK), сетевые функции будут недоступны.
- SIM-карта/USIM-карта поставляется оператором мобильной связи. Более подробную информацию можно узнать у оператора мобильной связи.

Обзор интерфейса

Значки быстрого доступа


В таблице приведены значки, использующиеся в программе **U'manager**.

Нажмите...	Чтобы...
	Переход к интерфейсу Подключение .
	Запрос статистики переданной информации.
	Переход к интерфейсу Текст .
	Переход к интерфейсу Телефонная книга .

Нажмите...	Чтобы...
	Переход к интерфейсу USSD.

Информация о состоянии

В таблице приведена вся возможная информация о состоянии.


Информация о состоянии	Описание
Сигнал сети	Данный значок показывает мощность.
Информация сети	Показывает профиль текущей сети.
Новое сообщение	<p>При включенном приеме текстовых сообщений после прихода нового сообщения:</p> <ul style="list-style-type: none"> В строке состояния мигает значок . В нижнем правом углу экрана компьютера отображается диалоговое окно Подсказок.
Непрочитанное сообщение	<p>Если есть непрочитанное сообщение:</p> <ul style="list-style-type: none"> В строке состояния мигает значок . При наведении курсора на этот значок во всплывающей подсказке будет отображено количество непрочитанных сообщений.
Сетевое соединение	<p>Информация о сетевом соединении:</p> <ul style="list-style-type: none"> : Сеть подключена. : Сеть отключена.
Переданная информация	<ul style="list-style-type: none"> : Идет загрузка информации. : Идет отправка информации.

2 Интернет-службы

Доступ к Интернету

После настройки сети и создания профилей подключения можно подключиться к Интернету с помощью **U'manager**.

Для подключения к сети необходимо следующее.

1. Нажмите  для вызова интерфейса **Подключение**.
2. Выберите тип сети и соответствующий профиль.
3. Нажмите **Подключить**.
4. для запуска браузера на компьютере и подключения к сети.

Примечание:


- После установления связи появляется окно статистики, отображающее информацию о текущей сети: длительность соединения, скорость, объем переданной информации и т.д.
- Когда связь установлена, нажмите **Отключить** для отключения от сети.

Окно статистики

Вы можете использовать функцию **Статистика** для контроля объема переданной и полученной информации.

Обзор окна статистики

Для обзора статистической информации необходимо следующее:

1. Нажмите  для отображения статистических данных.
 2. Выбирайте следующие пункты в дереве навигации для отображения соответствующей диаграммы.
- **Передача:** Обзор длительности текущего подключения, скорости приема и передачи данных и данные о текущем подключении.

- **Статистика:** Время последнего сброса и объем переданных и принятых данных за день/месяц/год.

Примечание:

Данные по статистике трафика представлены лишь в качестве справочной информации, реальные данные по трафику рассчитываются оператором.

Сброс статистической информации

Для сброса статистической информации необходимо следующее:



1. Щелкните правой кнопкой мыши на дереве навигации.
2. Выберите **Сброс статистики**.
3. В окне **Подтвердить** нажмите **Да**.

3

Текстовое сообщение

Программа **U'manager** предоставляет вам услугу текстовых сообщений. Внутренним почтовым ящиком легко управлять, и он не имеет ограничения емкости.

Создание и отправка сообщений

1. Нажмите  для вызова интерфейса **Текст**.
2. Нажмите  для создания **Нового** сообщения.
3. Введите номер получателя одним из перечисленных ниже способов:
 - Нажмите **Отправить...**. Затем выберите телефонный номер в меню **Выбрать Номер**.
 - Введите номер получателя с клавиатуры.
4. Введите сообщение.
5. После редактирования вы можете сделать следующее:
 - Нажмите **Послать**: Для отправки сообщения.
 - Нажмите **Сохранить**: Для сохранения сообщения в черновиках.
 - Нажмите **Закрыть**: Для выхода из редактора текущего сообщения. Если вы нажимаете **Да** в окне **Подтвердить**, сообщение может быть сохранено в папке **Черновики**.


Примечание:

- Одно и то же сообщение можно послать максимум 20 адресатам. Все номера должны быть разделены знаком «;».
- Отправляемое сообщение может содержать до 2048 латинских букв.


Входящие

В папке **Входящие** хранятся полученные сообщения.

Для отображения папки **Входящие** необходимо следующее:

1. Нажмите  для вызова интерфейса **Текст**.
2. Выберите **Локальные > Входящие** для просмотра **Входящих** сообщений.

Поиск сообщения

Нажмите . Введите имя/номер отправителя или часть сообщения.

Примечание:

- Вы можете ввести часть сообщения для поиска.
- Во время поиска список найденного обновляется автоматически в соответствии с введенной информацией. В группе поиска отображаются подходящие контакты. При отсутствии подходящих сообщений на экране ничего не отображается.

Просмотр сообщений




Сообщение можно просмотреть в папке «Входящие» следующим образом:

1. Перейдите к интерфейсу **Текст** и выберите сообщение для прочтения.
2. Щелкните на выбранном сообщении.
Имя и номер абонента, тема и время получения сообщения отображаются внизу списка сообщений.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном сообщении для следующих действий:
 - **Отправить:** Отослать сообщение получателю.
 - **Ответ:** В интерфейсе **Изменить** вы можете редактировать сообщение и отправить его абоненту.
 - **Переслать:** Переслать сообщение другому лицу
 - **Сохранить номер:** В меню **Новый контакт** введите остальную информацию и сохраните контакт.
 - **Удалить:** Удалить сообщение.
 - **Удалить все:** Удалить все сообщения в папке «Входящие».

Примечание:

- Вы можете нажать и удерживать **Shift** или **Ctrl** и выделить необходимые сообщения; вы также можете нажать **Ctrl + A** для выделения всех сообщений в списке.
- Сообщение, удаленное из папки **Входящие**, помещается в папку **Удаленные**.
- Вы можете переслать только одно сообщение за раз.


Вы также можете выбрать значки над списком сообщений для следующих действий:

- : Ответить на выбранное сообщение.
- : Переслать выбранное сообщение.
- : Удалить выбранное сообщение.

Исходящие

В папке **Исходящие** хранятся посланные сообщения, как переданные, так и не переданные.

Для отображения папки **Исходящие** необходимо следующее:

1. Нажмите  для вызова интерфейса **Текст**.
2. Выберите **Локальные > Исходящие** для просмотра папки **Исходящие**.

Примечание:

- Подробные сведения см. в разделе **Входящие**.
- Сообщения в разделе **Исходящие** можно редактировать

Важные, Черновики, Удаленные и Отчеты

В папке **Важные** хранятся ваши важные сообщения.

В папке **Черновики** хранятся черновые варианты сообщений.

В папке **Удаленные** хранятся сообщения, удаленные из почтового ящика.

В папке **Отчеты** хранятся отчеты о доставке посланных сообщений.

Примечание:

- Подробные сведения см. в разделе **Входящие**.
- В папке **Удаленные** не сохраняются сообщения, удаленные с карт SIM/USIM.
- Если вы удалите сообщение из папки **Удаленные**, то уже не сможете его восстановить. Будьте внимательны.

Просмотр сообщений на картах SIM/USIM

Операции с сообщениями на картах SIM/USIM аналогичны операциям с сообщениями в почтовом ящике.

Подробные сведения см. в разделе **Входящие**.


Примечание:

- Карта SIM/USIM предоставляется оператором мобильной связи. Более подробную информацию можно узнать у оператора мобильной связи.

- Вы можете сохранять входящие и исходящие сообщения непосредственно в терминале. Операции с сообщениями в терминале аналогичны операциям с сообщениями на карте SIM/USIM.

Вы можете перемещать сообщения с карт SIM/USIM в локальные папки входящих и исходящих сообщений.



1. Нажмите  для вызова интерфейса **Текст**.
2. Нажмите на вкладке **SIM/USIM**.
3. Выберите один или несколько контактов из списка и нажмите правую кнопку мыши.
4. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном сообщении (сообщениях) для следующих действий:
 - **Переместить в Локальные:** Переместить выбранные сообщения из карты SIM/USIM в **Локальные**.
 - **Переместить все в Локальные:** Переместить все сообщения из карты SIM/USIM в **Локальные**.
 - **Копировать в Локальные:** Переместить выбранные сообщения из карты SIM/USIM в **Локальные**.
 - **Копировать все в Локальные:** Переместить все сообщения из карты SIM/USIM в **Локальные**.
5. В окне **Подтвердить** нажмите **ОК**.

Примечание:

- После перемещения сообщений с карты SIM/USIM в **Локальные** сообщения удаляются с карты SIM/USIM.
- Входящие сообщения с карты SIM/USIM перемещаются в папку **Входящие**, исходящие перемещаются в папку **Исходящие**.

Настройки текстовых сообщений

Выберите **Инструменты > Опции** и выберите папку **Текстовое сообщение**.

Настройки уведомлений о текстовых сообщениях

В разделе **Обработка текстовых сообщений** вы можете выбрать визуальные либо звуковые уведомления.

Опция	Описание
Показывать уведомление о новом текстовом сообщении	<p>При поступлении нового сообщения появляется диалоговое окно. Вы можете:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажать Просмотр для прочтения сообщения. • Нажать Заккрыть для прочтения сообщения позже.

Опция	Описание
Воспроизводить сигнал о новом текстовом сообщении	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите Обзор для выбора звукового файла. Нажмите Тест для прослушивания мелодии; нажмите Стоп для остановки прослушивания. <p>Выбранная мелодия будет играть при поступлении нового сообщения.</p>

Примечание:

Мелодия должна быть файлом формата ***.wav** или ***.mid**.

Настройка номера Центра обслуживания сообщений и срок действия сообщения

Номер Центра обслуживания сообщений находится на карте SIM/USIM. Когда карта SIM/USIM вставлена, происходит автоматический обмен информацией. Если на карте нет этой информации, или вы случайно удали ее, свяжитесь с оператором мобильной связи.

Срок действия сообщения - это время хранения сообщения в Центре обслуживания сообщений; его значения могут быть: **12 часов, 24 часа, 30 дней** или **Максимум**.

Запрос отчета о доставке

Вы можете выбрать **Запрос отчета о доставке** для включения функции отчета о доставке сообщения.

Когда эта функция включена, сеть посылает отчет о состоянии посланного сообщения.


4 Телефонная книга

При помощи **U'manager** вы можете легко управлять контактами в Телефонной книге.

Управление локальной Телефонной книгой


Для входа в локальную Телефонную книгу необходимо следующее:



1. Нажмите  для вызова интерфейса **Телефонная книга**.
2. Нажмите **Локальные** в дереве навигации.

Создание контакта




1. Нажмите  для вызова интерфейса **Новый контакт**.
2. Введите информацию.
3. Нажмите **ОК** для сохранения контакта.

Примечание:

Контактная информация не может быть пустой или содержать только пробелы и символы начала новой строки.

Поиск контакта



Нажмите . Введите информацию о контакте.

Примечание:




- Для поиска контакта вы можете ввести часть информации. Поиск может производиться по любому полю контакта.
- Во время поиска список найденных контактов обновляется автоматически в соответствии с введенной информацией. В группе поиска отображаются подходящие контакты. При отсутствии подходящих контактов на экране ничего не отображается.

Просмотр контакта

Вы можете посмотреть информацию о контакте следующим образом:

1. Войдите в локальную Телефонную книгу, выберите контакт для просмотра.
2. Щелкните на выбранном сообщении.
Будет отображено имя контакта, номер мобильного, рабочего и домашнего телефонов, адрес электронной почты и примечания.
3. Нажав правой кнопкой на выбранное сообщение, вы можете сделать следующее:
 - **Изменить контакт:** Изменение информации о контакте.
 - **Удалить контакт:** Удаление контакта.
 - **Отправить:** Отправить сообщение на мобильный номер контакта.

Вы также можете выбирать значки над списком контактов для следующих действий:

-  : Изменить выбранный контакт.
-  : Удалить выбранный контакт.
-  : Отправить сообщение на мобильный номер контакта.

Управление группами

Вы можете создавать группы для управления локальными контактами по категориям.

Создание группы

1. В дереве навигации нажмите правой кнопкой папку **Локальные** и выберите **Новая группа**.
2. Укажите имя группы.

Примечание:

- Имя группы не может быть пустым или повторять уже существующее.
- Вы можете объединять в группы только локальные контакты.

Изменение имени группы

1. Выберите группу, имя которой вы хотите изменить.
2. В дереве навигации нажмите правой кнопкой на нужной группе и выберите **Переименовать группу**.
3. Введите новое имя группы.

Примечание:

Вы не можете изменять имена двух групп по умолчанию: Локальные и карта SIM/USIM.

Добавление контакта


Вы можете добавить контакт из группы **Локальные** в другую группу следующим образом:

1. Выберите один или несколько контактов из **Локальных**.
2. Перетащите выбранные контакты в другую группу.

Примечание:

Во время перетаскивания контактов нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, чтобы скопировать контакты в другую группу, иначе контакты будут перемещены в другую группу.

Вы можете добавить контакт в группу следующим образом:

1. В дереве навигации выберите группу.
2. Нажмите ; или нажмите правой кнопкой на списке контактов и выберите **Новый контакт**.
3. Введите информацию.

Удаление контакта

1. Войдите в список контактов группы.
2. Выберите контакт, который вы хотите удалить
3. Нажмите правой кнопкой на выбранный контакт и выберите **Удалить из группы**.

Примечание:

Таким образом, контакт удаляется из группы, но не из телефонной книги.

Удаление группы

1. Нажмите правой кнопкой на группу в дереве навигации и выберите **Удалить группу**.
2. Нажмите **ОК**.

Примечание:

Когда вы удаляете группу, контакты из нее не пропадают. Они остаются в папке Локальные или в другой группе.

Отправка групповых сообщений

1. Щелкните правой кнопкой мыши дерево навигации и выберите **Отправить SMS** для выбора пункта **Создать**.
Сообщение получат все адресаты, входящие в группу.
2. В диалоге **Создать**, введите текст сообщения.
3. После этого можно выбрать одну из следующих опций:
 - **Отправить**: Отослать сообщение.

- **Сохранить:** Сохранить в Черновиках.
- **Заккрыть:** Выйти из текущего сообщения. Если нажать **Да** в диалоге **Подтвердить**, сообщение сохраняется в разделе **Черновики**.

Управление локальной Телефонной книгой на карте SIM/USIM.

Вы можете сохранять контакты на карту SIM/USIM.

Операции с контактами на карте SIM/USIM аналогичны операциям с контактами в папке **Локальные**. Подробные сведения см. в разделе **Управление локальной Телефонной книгой**.

Примечание:

- Карта SIM/USIM предоставляется оператором мобильной связи. Более подробную информацию можно узнать у оператора мобильной связи.
- Если ваш терминал не использует карты SIM/USIM, вы можете сохранять контакты непосредственно в терминале. Операции с контактами в терминале аналогичны операциям с контактами на карте SIM/USIM.

Импорт/Экспорт

Вы можете экспортировать контакты из группы **Локальные** или с карты SIM/USIM в файл *.csv, а также импортировать контакты из файла *.csv в **Локальные** или на карту SIM/USIM.


Примечание:

В локальном Телефонная книгае выберите один или несколько контактов. Перетащите контакты на карту SIM/USIM в дереве навигации. Таким образом, контакты экспортируются в Телефонная книга на карту SIM/USIM.

Импорт контактов

Вы можете импортировать контакты из файла *.csv в **Локальные** или на карту SIM/USIM.



1. Нажмите  для вызова интерфейса **Телефонная книга**.
2. Нажмите **Локальные** или **SIM/USIM** в дереве навигации.
3. Нажмите правой кнопкой на список контактов и выберите **Импорт...**


4. Выберите файл для импорта. Нажмите **Открыть** для отображения интерфейса **Поле**.
5. Перетащите файл на соответствующее поле с правой стороны.
6. Нажмите **ОК**.

Примечание:

- Максимальное количество номеров, которые можно сохранить на карте SIM/USIM зависит от емкости карты SIM/USIM.
- Если вы импортируете контакты на карту SIM/USIM и она уже заполнена, импорт остановится автоматически. Это не влияет на содержание импортируемых файлов.

Экспорт контактов

Вы можете экспортировать контакты из локальной Телефонной книги и карты SIM/USIM. Экспортированные контакты сохраняются в виде файла *.csv.

1. Нажмите  для вызова интерфейса **Телефонная книга**.
2. Нажмите **Локальные** или **SIM/USIM** в дереве навигации.
3. Выберите одну из возможных операций:
 - Нажмите правой кнопкой на список контактов и выберите **Экспортировать все контакты**.
 - Выберите один или несколько контактов и нажмите правую кнопку, после чего выберите **Экспортировать выбранные контакты**.
4. Выберите путь для сохранения контактов.
5. Введите имя файла и нажмите **Сохранить**.

Примечание:


Вы можете нажать и удерживать Shift или Ctrl нажимать на выбранные контакты, вы также можете нажать Ctrl + A для выбора всех контактов из списка.

5 USSD Сервис

Вы можете подписаться на услугу передачи сообщений и передачи данных у Вашего оператора.


Проверка баланса

Чтобы проверить свой баланс, выполните следующие действия:

1. Нажмите  для отображения интерфейса USSD.
2. Нажмите **Проверка Баланса** для проверки остатка на Вашем счете.


Пополнение счета

Для пополнения счета, выполните следующие действия:

1. Нажмите  для отображения интерфейса USSD.
2. Нажмите **Пополнение счета** для отображения интерфейса пополнения.
3. Введите код ваучера пополнения счета в текстовом окне.
4. Нажмите **Загрузить** для завершения.

Использование Других USSD Сервисов

Для использования других USSD сервисов, выполните следующие действия:

1. Нажмите  для отображения интерфейса USSD.
2. Нажмите **Дополнительные услуги** для использования других USSD сервисов.
3. Введите USSD номер и нажмите **Послать** для получения информации по соответствующему USSD сервису.

Примечание:

За более детальной информацией обращайтесь к своему оператору.

6

Настройки и запрос информации

Переключение языка

Программа **U'manager** предоставляет несколько языков интерфейса на выбор.

Во время работы с программой вы можете нажать **инструменты > язык** для переключения языков.

Операции с PIN-кодом

Если ваш терминал использует карту SIM/USIM, то она, как правило, защищена PIN-кодом от несанкционированного использования. Вы можете изменять PIN-код, а также включать/выключать его запрос при включении.

Примечание:

PIN и PUK (код разблокировки PIN) -коды поставляются вместе с вашей картой SIM/USIM. Более подробную информацию можно узнать у оператора мобильной связи.

Включение/Выключение проверки PIN-кода

Вы можете включить проверку PIN-кода. Если эта функция включена, от вас потребуется вводить PIN-код каждый раз при запуске **U'manager**.

- Для включения: Выберите **Инструменты > Операции с PIN-кодом > Включить проверку PIN-кода**.
- Для отключения: Выберите **Инструменты > Операции с PIN-кодом > Выключить проверку PIN-кода**.

Изменение PIN-кода

1. Выберите **Инструменты > Операции с PIN-кодом > Изменить PIN-код**.
2. В окне **Изменить PIN-код** введите текущий PIN-код и новый PIN-код.
3. Введите PIN-код еще раз.
4. Нажмите **ОК** для завершения.

Примечание:

PIN-код должен быть цифровой последовательностью из 4-8 знаков.

Ввод PIN-кода

При включенной проверке PIN-кода вам необходимо вводить правильный PIN-код для использования сетевых функций.

1. Выберите **Инструменты > Операции с PIN-кодом > Ввести PIN-код..**
2. Введите правильный PIN-код.
3. Нажмите **ОК** для завершения.

Примечание:

Если вы ввели неверный PIN-код заданное количество раз, карта SIM/USIM будет заблокирована до ввода PUK-кода. **U'manager** проинформирует вас об оставшихся попытках введения PIN или PUK кодов.

Разблокировка PIN-кода

1. Выберите **Инструменты > Операции с PIN-кодом > Ввести PIN-код.**
2. Введите правильный PUK-код.
3. Введите новый PIN-код.
4. Нажмите **ОК** для завершения.

Выбор устройства

Программа **U'manager** поддерживает работу с различными терминалами.

При запуске **U'manager** начинается автоматический поиск подключенного терминала. Если найдены два или более терминала, появляется интерфейс **Выбрать устройство**. Вы можете выбрать терминал, с которым собираетесь работать, и нажать **ОК..**

Если к компьютеру подключены два или более терминала, вы можете менять их в ходе работы с **U'manager**.

1. Выберите **инструменты > выбор устройства.**
2. Выберите устройство из списка.
3. Нажмите **ОК** для завершения работы текущего терминала и переключения на новый.

Просмотр Диагностики

Выберите **Инструменты > Диагностика** для просмотра информации о программе и карте SIM/USIM – о количестве сообщений и контактов, сохраненных на карте, версии программного и аппаратного обеспечения, номере IMSI.

Примечание:

- Количество сообщений/контактов на карте SIM/USIM показано как **XX/YY**. XX означает количество сообщений/контактов, а YY означает емкость карты SIM/USIM.
- Диагностика зависит от используемого терминала.

Настройка запуска

Вы можете настроить программу так, чтобы она запускалась автоматически после загрузки операционной системы.

1. Выберите **Инструменты > Опции**.
2. Нажмите **Общие** в дереве навигации.
3. Вы можете выбрать следующие действия:
 - Выберите **Запуск одновременно с Windows**: Программа **U'manager** будет запускаться автоматически вместе с Windows.
 - Выберите **Сжать окно при запуске**: Окно **U'manager** будет автоматически сворачиваться после запуска.
4. Нажмите **ОК** для завершения.

Настройки сети

Для отображения интерфейса **Сеть** необходимо следующее:

1. Выберите **Инструменты > Опции**
2. В дереве навигации нажмите **Сеть**.

Выбор типа сети

Вы можете выбрать разные типы сетей для быстрого поиска и доступа к ним.

1. Нажмите на вкладку **Тип сети**.
2. В комбинированном окне **Тип сети** выберите соответствующий тип сети.
3. В окне **Диапазоны** выберите соответствующий частотный диапазон из списка.
4. Нажмите **Применить**.
5. Нажмите **ОК** чтобы сохранить и задействовать настройки.

Выбор Режима регистрации

После выбора типа сети вы можете настроить режимы поиска и регистрации.

1. Нажмите на ярлык **Режим регистрации**.
2. Выберите **Автопоиск и регистрация** или **Ручной поиск и регистрация**.

Автопоиск и регистрация

Когда вы выбираете **Автопоиск и регистрация**, терминал может автоматически найти доступную сеть и зарегистрироваться в ней.

Ручной поиск и регистрация

1. Выберите **Ручной поиск и регистрация**.
2. Нажмите **Обновить**.
3. Выберите название оператора из списка.
4. Нажмите **Регистрировать**.

Настройка Профиля соединения

Для отображения интерфейса **Дозвон** необходимо следующее:

1. Выберите **Инструменты > Опции**.
2. В дереве навигации нажмите **Управление профилями**.
3. Нажмите на ярлык **Дозвон**.

Примечание:

За детальным описанием настройки профиля обратитесь к оператору мобильной связи.

Создание Профиля подключения

1. Нажмите **Новый** для настройки имени профиля, номера доступа, имени пользователя, точки доступа (APN) и статуса APN, и выбора устройства.
2. Нажмите **Расширенные** для настройки номера IP, протокола идентификации, службы доменных имен (DNS) и Windows –службы имен Интернет (WINS).
3. Нажмите **ОК** для сохранения дополнительных настроек и выхода в окно **Дозвон**.
4. Нажмите **ОК** - появится окно **Подсказка..**
5. Нажмите **Да** для сохранения настроек или **Нет** для отмены сохранения.

Редактирование Профиля подключения

1. В комбинированном окне **Имя профиля** выберите настройки.
2. Нажмите **Изменить** для изменения имени профиля, номера доступа, имени пользователя, точки доступа (APN) и статуса APN, и выбора устройства по умолчанию.

3. Нажмите **Дополнительно** для настройки номера IP, протокола идентификации, службы доменных имен (DNS) и Windows –службы имён Интернет (WINS).
4. Нажмите **ОК** для сохранения дополнительных настроек и выхода в окно **Дозвон**.
5. Нажмите **ОК** и появится окно **Подсказка**.
6. Нажмите **Да** для сохранения настроек или **Нет** для отмены редактирования.

Удаление Профиля подключения

1. В комбинированном окне **Имя профиля** выберите настройки.
2. Нажмите **Удалить** и появится окно **Подсказка**.
3. Нажмите **Да** для удаления и **Нет** для отмены удаления.

7

Часто задаваемые вопросы

Что мне делать, если я не могу войти в Интернет?

1. Проверьте мощность сигнала сети.
2. Проверьте, активирован ли беспроводной онлайн-сервис. Вы можете уточнить у вашего оператора мобильной связи, как его активировать.
3. Если онлайн-сервис активирован, проверьте настройки сети согласно инструкции "Интернет-службы" на стр. 3.

Почему на экране в ходе редактирования отображается только часть вставленного содержимого?

Во время редактирования сообщения можно вставить только 2048 латинских или китайских знаков. Если количество вставленной информации превышает это значение, остаток будет удален автоматически.

Когда приходит сообщение, на экране нет уведомления. Почему?

Вы не настроили визуальное оповещение о приходе сообщения.

Выберите **Инструменты > Опции > Обработка текстовых сообщений** В меню **Обработка текстовых сообщений** поставьте галочку **Показывать уведомление о новом текстовом сообщении**.

8 Сокращения и аббревиатуры

Числа

3G Третье поколение сетей мобильной связи

A

APN Название точки доступа

D

DNS Сервер доменных имен

G

GPRS Пакетный радиосервис общего назначения

GSM Глобальная система мобильной связи

P

PIN-код Персональный идентификационный номер, PIN-код

PUK Код разблокировки PIN

S

SIM Модуль идентификации абонента

U

USIM Модуль идентификации абонента, UMTS-карта

W

WINS Служба имен Интернет для Windows